TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

PERSVOORWAARDEN

V23.01 | JANUARI 2025

	ZEEFDRUKTRANSFER EENKLEURIG EN MEERKLEURIG	TRANSFER DTF DIRECT TO FILM	DIGITALE TRANSFER MSO OP PAPIER	DIGITALE TRANSFER MSO / MSO PREMIUM OP POLYESTER	TECHNISCHE SOFTSHELL TRANSFER ZEEFDRUK EN DIGITALE MSO	TECHNISCHE EXTENSO TRANSFER EENKLEURIG EN MEERKLEURIG	SUBLIMATIE TRANSFER [5]	TIPS VOOR EEN BETER RESULTAAT
T-Shirt **Polo** **Sweatshirt** Katoen / Polyester / Polyamide	150°C 12 seconden 3 bars Koud en warm afpellen	150 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160 - 170 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	150 °C [2] 12 seconden 3 bars Warm en koud afpellen	190 °C 45 seconden 2,5 - 3 bars Warm afpellen	**VOOR DIK TEXTIEL** (piquétricot, sweat, enz.) 1 // Plaats de transfer en leg er een bakpapier op. Pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Wacht 5 seconden. 3 // Pers een tweede maal aan 150°C gedurende 10 seconden. 4 // Koud afpellen.
Sporttrui **Trainingskledij** Polyester	150 °C [1 2] 12 seconden [3] 3 bars Koud en warm afpellen	140 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	160 - 170 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	150 °C [2] 12 seconden 3 bars Warm en koud afpellen	190 °C 45 seconden 2,5 - 3 bars Warm afpellen	**VOOR GESUBLIMEERD TEXTIEL** Nooit de temperatuur van 140°C overschreiden om te verhinderen dat de kleuren opnieuw geactiveerd worden en in de transfer doorbloeden.
Jas **Parka** **Bodywarmer** **Veiligheidsvest** **Werkkledij** Polyester	130 °C [1 2] 12 seconden [3] 3 bars Koud en warm afpellen	140 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	150 °C [2] 12 seconden 3 bars Warm en koud afpellen	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op het textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden 4 // Pers een tweede maal aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen.
Regenkledij **Paraplu** **Pet Muts Handschoenen** Polyamide	130 - 150 °C [1 2] 12 seconden [3] 2,5 bars Koud afpellen	130 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	150 °C [2] 12 seconden 3 bars Warm en koud afpellen	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op het textiel en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 2 // Plaats de transfer en pers aan 150°C gedurende 10 seconden. 3 // Wacht 5 seconden 4 // Pers een tweede maal aan 150°C gedurende 10 seconden. 5 // Koud afpellen.
Bagage **Tote bag** Katoen / Polyester / Polyamide	140 - 150 °C [1 2] 15 seconden [3] 3 bars Koud afpellen [3]	150 °C 15 - 20 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
Jute canvas	140 - 150 °C [1 2] 15 seconden [3] 3 bars Koud afpellen [3]	140 - 150 °C 20 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
SoftShell kledij Softshell	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	140 - 160 °C **MSO** 12 seconden Warm afpellen 150 °C **MONO** 12 seconden Koud afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	1 // Plaats een bakpapier op het textiel en pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 2 // Plaats de transfer, leg een bakpapier erop en pers aan 150°C gedurende 12 seconden. 3 // Koud afpellen 4 // Pers een tweede maal aan 150°C gedurende 12 seconden voor een goede hechting.
Badkledij **Duikpak** Elastaan / neopreen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	150 °C [2] 12 seconden 3 bars Warm en koud afpellen	Niet toepasbaar	

1. Voor een zeefdruktransfer met fluorescerende inkt of inkt met effecten (retroreflecterend, fosforescerend, blacklight) raden we aan om gedurende 12 seconden aan 140°C te persen.
2. Voor een zeefdruktransfer met fluorescerende inkt en antimigrant raden we aan om gedurende 15 seconden aan 140°C te persen.
3. Voor een zeefdruktransfer op een doorzichtige drager, raden we aan om gedurende 12 seconden aan 150°C te persen en de transfer lauw (na enkele seconden) of koud af te pellen.
4. Voor een digitale transfer MSO / MSO PREMIUM met antimigrant (blocker) raden we aan om eerst aan 150°C gedurende 5 seconden te persen, 5 seconden te wachten en dan aan 150°C gedurende 12 seconden opnieuw te persen.
5. De sublimatie transfers kunnen alleen op 100% wit polyester textiel aangebracht worden.

LET OP
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op uitgebreide testen.
Vanwege mogelijke variaties moeten deze als richtlijnen worden beschouwd.
Wij raden aan om een test op het materiaal uit te voeren.
Onze richtlijnen houden geen wettelijke garantie in met betrekking tot de kenmerken van het product.